

HD010

## Indicateur de section de conducteur à coulisse

69 02 417

### CONSIGNES D'UTILISATION

- Ce pied à coulisse permet de déterminer de manière approchante la section du conducteur.
- Utilisation sur des installations hors tension.
- Mesure sur âme du conducteur.
- Réaliser plusieurs mesures autour de l'âme du conducteur pour déterminer son diamètre moyen.
- De par l'état et la forme du conducteur, la détermination de la section peut s'avérer approximative.
- Tableau de correspondance  $\emptyset$  / Section

Résolution : 0,1 mm  
Précision =  $\pm 0,2\text{mm}$   
Batterie SR44 / L44 1,5V

|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |      |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| $\emptyset$ - mm          | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 9,1 | 11 | 12,9 |
| Section - mm <sup>2</sup> | 6   | 8   | 10  | 14  | 16  | 18  | 22  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95 |      |