

P 271

ENCASTREMENT POUR BTR

UTILISATION : Ce boîtier d'encastrement est destiné à recevoir le boîtier de téléreport (BTR) lorsqu'il doit être encastré dans une paroi.



11.02

MICHAUD

QA0010

Verso QA0010

MISE EN OEUVRE

- **Encastrement :** - Avant l'encastrement, prévoir le chemin de passage du câble de téléreport. L'arrivée peut se faire soit par l'arrière, soit par les faces inférieures et supérieures du boîtier d'encastrement.
- Le boîtier d'encastrement peut être soit fixé par des vis et des chevilles en perçant le fond, soit directement scellé.
- **Installation du BTR :** - Le boîtier de téléreport est fixé par les 2 vis fournies, dans 2 des 4 trous de fixation, en diagonale.
- Le câblage s'effectue comme il est décrit dans la notice du boîtier de téléreport.
- **Démontage éventuel du BTR :** - Pour permettre le démontage du BTR, percer son capot dans les 4 angles afin d'avoir accès aux 2 vis de fixation.

QA0010