

**Recto**

P662 TROUSSE 4 LIAIS 16<sup>2</sup> EBCP TRI 2 PERFO (3 noires +1 bleu) 67 26 131

P660 TROUSSE 2 LIAIS 16<sup>2</sup> EBCP MONO 2 PERFO (1 noire +1 bleu) 67 26 130

LIAISONS POUR JONCTION DE CONDUCTEURS EN ATTENTE.

16.06

**MICHAUD**

**Verso**

CAPACITE :

- Conducteurs aluminium à âme massive : 16M - 25M - 35M - (50M) ou câblée 10<sup>2</sup> - 16<sup>2</sup> - 25<sup>2</sup>
- Conducteurs cuivre à âme câblée rigide : 10<sup>2</sup> - 16<sup>2</sup> - 25<sup>2</sup> - 35<sup>2</sup>
- Conducteurs cuivre à âme multibrin : 10<sup>2</sup> - 16<sup>2</sup> - 25<sup>2</sup>

(Dans ce cas, la connexion ne doit être réalisée que si l'extrémité du conducteur est compactée)

MISE EN OEUVRE :

- Introduire à fond l'extrémité du conducteur dans le connecteur.
- Vérifier son bon positionnement à travers le boîtier transparent.
- Tenir le boîtier à la main ou à l'aide d'une pince et serrer avec une clé de 10 la vis de perforation jusqu'à la rupture de la tête fusible.
- Reconstituer l'isolation en clipsant le cache-vis souple.