
Départ TIPI



UTILISATION

Ce départ protégé de distributio blique pour Tableau Interface de Puissance et tion (TIPI) vient s'insérer sur un TIPI nt équipé en départs afin de rajoute ccordement ou de remplacer u

DESCRIPTION

Les sections de câbles + 1 x 50 - 150 mm².
Il est muni de fusib ore maximum de 400A) et d'une barrette de neutre.
Le couple de se
Il est comp
Son for

OEUVRE

e TIPI à l'aide d'une clé de fixation dédiée (non fournie).

En cours de réalisation

RÉFÉRENCE

Les appareils sont livrés sans les cartouches.


Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BR870	Départ monobloc TIPI 400A	69 82 200	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation		
P520	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 125A		
P521	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 200A		
P522	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 250A		3
P524	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 400	016	3
P238	Barrette de sectionnement taille 2 entr	69 43 450	1

En cours de réalisation

Trousses



UTILISATION

Ce kit pour tableau urbain comprend tout le nécessaire de raccordement.

RE LS

Code	Désignation	Section (mm²)	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BC125	Trousse TUR complète 3x240+115M (95E) *Pour câble avec neutre massif sans gaine de plomb*	3 x 240 + 95	69 82 015	1
BC126	Trousse TUR complète 3x240+95 *Pour câble avec neutre câblé avec gaine de plomb*		69 82 012	1