# Extrémité mécanico-rétractable de branchement



#### **DESCRIPTION**

Les extrémités sont constituées d'une tétine mécanico-rétractable et de une ou plusieurs gaines destinées à s'enfiler sur les conducteurs (neutre uniquement pour l'intérieur, neutre et phases pour l'extérieur). Le contenu précis de chaque extrémité est détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les gaines pour le neutre comportent à leur extrémité une douille en cuivre étamée destinée à rassembler les brins du neutre dans le cas d'une installation sur un câble de branchement à neutre périphérique.

La tétine mécanico-rétractable se met en œuvre par le retrait de 2 pièces plastiques jetables situées à la base du produit.

La 5ème sortie des tétines triphasées est destinée au téléreport lors d'une installation sur les câbles NF C 33-214 avec téléreport incorporé.

	EI2TF	EI5TF	EE5TF	
Contenu du sachet	1 tétine mécanico-rétractable à 2 sorties + 1 gaine bleue avec douille longueur 40 cm	1 tétine mécanico-rétractable à 5 sorties + 1 gaine bleue avec douille longueur 40 cm	1 tétine mécanico-rétractable à 5 sorties + 1 gaine noire traitée anti-UV marquée "Neutre" avec douille longueur 1m + 1 gaine noire traitée anti-UV longueur 3m pour les phases	
Utilisation	- câbles à neutre périphérique (HM-27/03/139)	<ul> <li>câbles à neutre périphérique (H</li> <li>câbles massifs NF C 33-210 et E</li> <li>câbles avec téléreport incorpor</li> <li>câbles U 1000 R02V NF C 32-32</li> </ul>	inedis 33-S-210 é NF C 33-214	

## EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE DE L'EXTRÉMITÉ SUR UN CÂBLE À NEUTRE PÉRIPHÉRIQUE



Dégainer le câble 10 cm plus long que la longueur utile, enlever le film et le bourrage.



Enfiler la gaine équipée de la douille.



Recouper si besoin la gaine du côté opposé à la douille. Ajuster approximativement la longueur du neutre à la longueur de la gaine.



Enfiler la tétine. Retirer les 2 pièces plastiques jetables.



Rassembler les brins du neutre et poser un tour de ruban adhésif 2 cm avant la douille pour les maintenir.



Couper les brins du neutre au ras de la douille.

## **RÉFÉRENCES**

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P420	Extrémité intérieure EI2TF 25-35D	67 98 214	1
P422	Extrémité intérieure EI5TF 25-35 D	67 98 211	1
P424	Extrémité intérieure EE5TF 25-35 D	67 98 212	1

### **VARIANTES**

Les gaines peuvent être fournies seules.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P428	Lot de 10 gaines bleues intérieures 40 cm D	67 98 220	1

L'EI5TF existe aussi sans la douille. Dans ce cas, elle ne peut pas être utilisée sur un câble à neutre périphérique.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P251	Extrémité intérieure EI5TF 25-35	-	1